

Hooldus ja kasutamine

Aitäh, et ostsite Stanley® toote.

HOIATUS:

Ärge täitke kuuma vedelikuga üle. Ärge täitke rohkem kui 7 mm (0,25toll) keermete servast allapoole. See võib olla tähistatud täitejoonega. Ületäitmine võib põhjustada lekkeid ja põletusi. Kuuma vedelikuga täitmisel hoida lastele kättesaamatus kohas. Kuumad vedelikud võivad põhjustada põletust.

Lekete vältimiseks veenduge enne kasutamist, et kaas on korralikult kokku pandud ja täielikult kinni keeratud. Kuumad vedelikud võivad põhjustada põletusi.

Kuuma vedeliku joomisel otse kruusist või veepudelist olge ettevaatlik. Kui olete ostnud veepudeli, pange tähele, et see seade on mõeldud külma vedeliku joomiseks sobiva voolukiiruse tagamiseks. Kuuma vedeliku liiga kiire joomine võib põhjustada põletusi.

Ärge kasutage hermeetiliselt suletavaid esemeid koos gaseeritud või käärivate jookide või toiduainetega. See võib põhjustada rõhu tekkimist, kaane riket ja lekkeid, mis võivad põletada, või kaane ja sisu väljapaiskumist, mis võib põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST!

Mitte kasutada mikrolaineahjus või ahjus. See kahjustab seadet. Mitte kasutada koos soojade piimatoodete või imikutoiduga. See minimeerib bakterite kasvu.

Hooldus ja kasutamine

: parima tulemuse saavutamiseks * Eelsoojendage või eeljahutage kuuma kraanivee või külma veega täitmisel. Laske seista viis minutit kaaneta, tühjendage ja täitke kohe oma lemmik kuuma või külma joogiga.

Nõudepesu juhised

- Nõudepesumasinas pestav.
- Ärge peske tööstusliku tugevusega seadmetes ega suurel kuumusel. See võib põhjustada vaakumi rikkumist ja vähendada soojustõhusust.
- Ärge kasutage nõudepesuvahendeid, mis sisaldavad suures koguses kloori või bromiidi. See võib põhjustada vaakumi rikkumist ja vähendada soojustõhusust.
- Masinas pesemine võib teie eseme väljanägemist kiiremini vanemaks muuta kui käsipesu. Kui teie jaoks on oluline mis tahes värv ja eseme viimistluse säilitamine, soovime käsipesu.
- Tõrksate plekkide eemaldamiseks leotage üleöö sooja vee ja söögisooda lahuses. Eemaldage leotamise ajal kaas, veendumaks et rõhk ei kogune.

Käsipesu juhised

- Kasutage õrna pesuvahendit ja sooja vett.
- Tõrksate plekkide eemaldamiseks leotage üleöö sooja vee ja söögisooda lahuses. Eemaldage leotamise ajal kaas, veendumaks et rõhk ei kogune.
- Ärge kasutage puhastamiseks valgendit ega kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.

Garantii: Stanley® toodetel garanteeritakse tootmis- ja materjalidefektide puudumine. See garantii ei hõlma komponente ega rikkeid, mis on tingitud muutmisest, väärkasutusest või õnnetusest.

Kui teil on selle või mõne muu Stanley® toote kohta küsimusi, saatke e-kiri meie klienditeeninduse osakonnale aadressil eu.info@stanley-pmi.com. Pange tähele: ärge tagastage toodet jaemüüjale.

Stanley® on ettevõtte:

Stanley®, PMI eu.stanley1913.com registreeritud kaubamärk